

# SIRD 14 C2

## Einrichtung von Multiroom Gruppen ohne App

Mit dem SilverCrest SMART AUDIO-System haben Sie die Möglichkeit, mehrere Geräte zu einer Gruppe zusammenzufassen und auf allen Lautsprechern der Gruppe die gleiche Musik wiederzugeben.

Voraussetzung für das Erstellen einer Gruppe ist, dass sich mindestens zwei SMART AUDIO-Geräte im gleichen Netzwerk befinden. Eine Gruppe kann aus maximal 5 Geräten bestehen. Das SilverCrest Internet Radio SIRD 14 C2 ermöglicht die Einrichtung von Multiroom Gruppen auch ohne App.

### Gruppe erstellen

1. Schalten Sie das Internet Radio an.
2. Wählen Sie im Hauptmenü **„Systemeinstellungen“**.
3. Im Menü Systemeinstellungen wählen Sie **„Multi-room“**.
4. Im abgebildeten Multi-room Menü wählen Sie **„Neue Gruppe erstellen“**.
5. Benennen Sie Ihre Gruppe und bestätigen Sie die Eingabe mit **„OK“**.  
Im Display erscheint die Bestätigung, dass Ihre Gruppe erstellt wurde. Anschließend werden Ihnen die verfügbaren SMART AUDIO-Geräte angezeigt, die Sie der Gruppe hinzufügen können.
6. Wählen Sie die Geräte aus, die Sie der Gruppe hinzufügen wollen. Die Auswahl wird bestätigt und ein Sternchen vor dem Gerätenamen zeigt an, welche Geräte der Gruppe hinzugefügt wurden.



### Gruppe bearbeiten

7. Bei der Bedienung über das Internet Radio ist es auch möglich, der Gruppe weitere Geräte hinzuzufügen, Geräte aus der Gruppe zu entfernen oder die Gruppe, in der sich das Internet Radio befindet, zu löschen.
8. Wählen Sie **„Zur Gruppe hinzufügen“**, um der Gruppe weitere Geräte hinzuzufügen.
9. Unter **„Liste aktuelle Geräte“** werden die Geräte angezeigt, die sich in der Gruppe befinden. Wählen Sie ein Gerät aus, um es aus der Gruppe zu entfernen.

**Hinweis:** Wenn Sie „Liste aktuelle Geräte“ auswählen, aber noch keine Gruppe erstellt haben oder die Gruppe leer ist, erscheint eine Fehlermeldung.

10. Um das Internet Radio aus einer Gruppe zu entfernen, wählen Sie **„Gruppe verlassen“**. Die Gruppe wird dadurch nicht gelöscht und die anderen Geräte bleiben in der Gruppe.

## **Gruppe löschen**

11. Um die Gruppe zu löschen, in der sich das Internet Radio befindet, wählen Sie **„Gruppe löschen“**. Wenn Sie das Internet Radio zuvor bereits aus der Gruppe entfernt haben, können Sie die Gruppe nicht mehr am Gerät löschen.  
Ob und in welcher Gruppe sich das Internet Radio befindet, sehen Sie unter **„Details anzeigen“**.

**Hinweis:** Mithilfe der **SilverCrest SMART AUDIO App** können Sie die über das Internet Radio erstellten Gruppen jederzeit bearbeiten und löschen, auch wenn Sie das Internet Radio entfernt haben.